


## 1. Installation

Appuyez 2 secondes sur le bouton Power

 du routeur. Attendez que les diodes s'éclairent et que le routeur indique sur l'écran qu'il est connecté au réseau mobile avec suffisamment de barres de connexion. L'indicateur WIFI s'affiche sur l'écran.




La batterie peut être chargée sur le secteur ou en connectant à un ordinateur avec le câble USB.

## 2. Connexion

1. Allumez l'assistant de connexion WIFI de votre ordinateur /smartphone ou Blackberry



2. Effectuez une recherche de réseau WIFI : Connectez vous au réseau SSID (*nom du router*) puis entrez le mot de passe qui se trouvent au dos du routeur



Vous pouvez également les faire apparaître sur l'écran en pressant 2 fois le bouton WPS.


**IMPORTANT :** Afin de conserver une bonne connexion il nécessaire d'éteindre et rallumer le routeur régulièrement. Il est normal que les diodes s'éteignent très rapidement : [l'appareil se met en veille au bout de quelques minutes, mais il reste connecté](#)

## 3. Réglages Avancés : Assistant

Merci de noter que l'ouverture de l'assistant ne peut se faire qu'une fois le routeur connecté à votre ordinateur .

Votre routeur est préconfiguré par Cellhire, vous pouvez cependant, si vous le désirez accéder aux options avancées du routeur. Ouvrez votre navigateur internet et entrez l'adresse suivante : <http://192.168.1.1>. La page de l'assistant du routeur s'ouvre . Cliquez sur la case login en haut à droite : username : **admin** et password : **admin**





Votre service client :

**Cellhire France : 01 41 43 79 40**

Vos numéros d'assistance 24h/24 et 7j/j :

<i>Cellhire France</i>	<b>+33 1 41 43 79 40</b>
<i>Cellhire UK</i>	<b>+44 1904 610 610</b>
<i>Cellhire USA</i>	<b>+ 1 214 355 5200</b>
<i>Cellhire International</i>	<b>+44 1904 610 610</b>

[www.cellhire.fr](http://www.cellhire.fr)

## **Routeur 4G HUAWEI**

